


# ワンタッチレバー 取扱説明書

| 内容品                             | ⚠ ご注意              | ご用意ください                |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| ・ワンタッチレバー<br>(プラスネジ 2 個つき)……2 個 | 使用可能サイズは大判<br>以下です | プラスドライバーと<br>マイナスドライバー |


## 1 取り付け位置

※左右どちらかに取り付けを推奨します。(ロックし忘れの際の、落下を防ぐ為)




## 2 取り付け方法


① 取り付け位置のフレームのコーナー金具 2 か所をマイナスドライバーで外します。




② 金具の下の部分だけを使うので上の部分とネジは取り除きます。



2 ③ ②の金具をワンタッチレバーと重ねます。重ねたままの金具をフレームに差し込みます。




④ 内容品のプラスネジをプラスドライバーを使い、重ねた金具とワンタッチレバーをネジ止めし、元のフレームにさしこみます。



ワンタッチレバーをつけたフレームを両手で持ち、金具部分を元のフレームにスライドさせ差し込みます。

3 ロック方法 フレームの角をぴったりあわせたら、ワンタッチレバーの白い部分を少し持ち上げてロックします。



4 ロック解除方法 ワンタッチレバーを1度取り付ければ、ドライバーを使わなくともワンタッチレバーを両サイドロック解除だけで絵の差し替えが可能になります。

ワンタッチレバーの白いつまみをフレームのみぞから外します。みぞを乗り越えるように少し上げるとスムーズに動きます。

※ロックのかけ忘れは、フレームの落下や絵画の落下につながりますのでご注意ください。

